

## 62 号館第大会議室利用マニュアル

## ■ 機器構成



- ① コントロールパネル
- ② 音声ミキサーアンプ
- ③ 外部入力接続盤
- ④ マイクチューナー
- ⑤ カセットデッキ
- ⑥ VHS ビデオデッキ

●マイクは AV ラック脇に常設です。  
 ハンドマイク 3 本、タイピンマイク 1 本  
 AV ラックの鍵は通常施錠されてません。

●パソコンを接続する際の D-Sub ケーブルは各自ご用意  
 ください。なお、ご用意できない場合は 51 号館 2F 教  
 員室で貸与いたします。

## ■ マイクの使用と音量調整

1. ①コントロールパネルの「主電源」ボタンを押す。
2. ②音声ミキサーアンプおよび④マイクチューナーの電源「ON」を確認する。
3. マイクのスイッチを「ON」にする。
4. 各マイクの音量調節は④音声ミキサーアンプの各フェーダーで調整してください。マイク毎に調整可能です。



## ■ プロジェクターの投影準備 (プロジェクターの制御はコントロールパネルを使用します)

1. スクリーンを降ろす。(昇降ボタンは AV ラック側面にあります)
2. ①コントロールパネルの「主電源」ボタンを押す。
3. ソース選択ボタンで投影する映像を選択する。ソース選択ボタンと連動してプロジェクターの電源が「ON」になります。(プロジェクターは投影までにしばらく時間がかかります)  
 「PC」ボタン : パソコンの映像  
 「VTR」ボタン : ビデオデッキの映像
4. プロジェクターの使用を終了する場合は、「電源 OFF」ボタンを押す。(ボタンが点滅し、クーリング状態になります)



## 62 号館第大会議室利用マニュアル

### ■ パソコンを投影する

1. パソコンと③外部入力接続盤の「パソコン」端子を接続する。(接続に必要な D-Sub ケーブルは各自ご用意ください)
2. ソース選択ボタンの「PC」ボタンを選択してください。
3. 正しく表示されない場合は、パソコン側の出力モニター設定をご確認ください。
4. パソコンの音声を出力する場合は、パソコン音声出力と③外部接続盤の「パソコン音声」端子を接続する。
5. 音量の調節はパソコンの出力を調整するか、もしくは②音声ミキサーアンプの「PC 音声」フェーダーで調整してください。



### ■ VHS ビデオデッキを使用する

1. ①コントロールパネルのソース選択「VTR」ボタンを押す。
2. VHS カセットを⑥VHS ビデオデッキにセットし、再生ボタンを押す。
3. 音量の調整は②音声ミキサーアンプの「ビデオ」フェーダーで調整してください。

### ■ 音声メディア（カセットテープ）を聴く

1. ⑤カセットデッキにカセットテープをセットする。(DECK1、DECK2 のどちらでも可)
2. テープをセットした DECK 側の「再生」ボタンを押す。
3. 音量の調節は②音声ミキサーアンプの「カセット」フェーダーで調整してください。

### ■ システムの終了

1. プロジェクターを使用した場合は、①コントロールパネルの「電源 OFF」ボタンを押す。
2. スクリーンを巻き上げる。
3. ①コントロールパネルの「主電源」ボタンを押す。(他の機器の電源切らないでください)
4. AV ラックの施錠しないでください。

**注：マイクは必ず充電器に戻してください。**

### ■ 利用方法および障害等に関する問合せ

本システムに関する不明な点および障害等は下記までお問合せください。

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| □51 号館 2F 教員室              | 73-2630~2632 |
| □57 号館 2F 視聴覚準備室           | 73-8090      |
| □63 号館 3F 理工メディアセンターヘルプデスク | 73-8099      |