



【57号館2F】




機器リスト

プロジェクタ	VPL-FWZ65 (SONY) / 6000lm
スクリーン	180インチ相当 / 1920×1200
ワイヤレスマイクハンド	WM-D1250 (TOA)
ワイヤレスマイクピン	WM-D1300 (TOA)
Blu-ray プレーヤー	DENON DN-500BD MKII
CD プレーヤー	TASCAM CD-500
書画カメラ (OHC)	PX-10E(ELMO)
パソコン	常設 Windows 10/Office2016



57号館 201,202教室 共通仕様
ご利用の際は、AV支援室（72-8090）
までお問い合わせください。

ワイヤレスマイ克増設	2本増設可能（最大4本ご利用いただけます。）4本で使用する場合、ピンマイクをご利用の場合は、ハンドマイ克は3本での利用になります。
収録	教室での講義・催事などの収録を行います。
有線マイク増設	教卓1本、AVラック2本。3本増設可能。キャノンケーブルで有線マイクを接続します。
201,202教室間AV送出	201教室から202教室へ、または202教室から201教室へ音声・映像の送出を行います。送出先教室で同時に聴講することができます。



操作方法は[こちら](#)



ご使用方法は[こちら](#)

ネットワーク	ネットワークは無線LANをご利用いただけるほか、常設パソコンでご利用いただけます。 持込パソコンでのネットワークは、ご自身での設定（固定IP）が必要となります。
--------	---

接続端子

HDMI × 1

外部PC RGB(VGA) × 1
音声ミニステレオ × 1

外部AV RCA コンポジット ビデオ
RCA ステレオ音声

ネットワーク LAN（固定IP）

有線マイク キャノン × 1 (AVラック×2)


HDMI 映像出力 テレビ会議等で使用する映像出力

RCA 音声出力 ビデオカメラなどで収録する際の教室音声出力





教室AVシステム取扱説明書





教室AVシステム取扱説明書 (ClickShare)

AV操作卓・パネルの設定欄

プロジェクターへのコンテンツ[VP送出]を[ClickShare]にセットします。

PCの設定・操作

リックシェアボタンをコンピュータのUSB端子に差し込みます。

自動でクリックシェアのホルダー/ホルダーの中にあるClickShareアプリができるので、それを実行します。

クリックシェア・ボタンが白く点灯します。

この状態でボタンを押すと、ボタンは赤い点灯に変わりコンピュータの画面がプロジェクターに反映します。

再度ボタンを押すと白い点灯に変わってプロジェクターへの反映を中止します。

