



<55号館 1F大会議室 AVシステム利用方法>

大会議室は、会議室A/B各々にAV卓が設置され、AV卓上にAV操作パネルと外部入力パネルが設置されています。

会議室A

大会議室を個別利用するときの前方側

会議室B

大会議室を個別利用するときの後方側

<利用準備>

スクリーン昇降は壁スイッチを操作する

持込機器を、卓上の外部入力パネルにケーブル接続する

<開始>

① 主電源オン

AV卓内の機器が電源オンする

大会議室全体利用時はA室/B室両方のAV卓の主電源オンしてください

② プロジェクター電源オン

メイン/サブ個別に電源オンする

メインプロジェクター

会議室中央設置のプロジェクター

サブプロジェクター

会議室斜め設置のプロジェクター

<終了>

① 主電源オフ

プロジェクター電源オフ、AV卓内の機器電源オフする

大会議室全体利用時はA室/B室両方のAV卓の主電源オフしてください

スクリーン収納は壁スイッチを操作する

③ AV選択/AV音声選択

メイン/サブプロジェクターへ投影する映像/音声を選択する

ブルーレイプレーヤーは卓内設置、操作は付属リモコン

A室操作パネルの「B室メイン」「B室サブ」ボタンについて
(大会議室全体利用時に)

B室でプロジェクター投影(メイン/サブ)している映像音声を、**A室で投影するときに選択**する

B室操作パネルの「A室メイン」「A室サブ」ボタンについて
(大会議室全体利用時に)

A室でプロジェクター投影(メイン/サブ)している映像音声を、**B室で投影するときに選択**する

④ マイク音声選択

個別/全体を選択

個別: 自室側マイクのみ拡声

全体: A室/B室マイクをミックスして拡声
(大会議室全体利用時に)

A室: ワイヤレスハンド3本、タイピン1本卓内設置

B室: ワイヤレスハンド2本卓内設置

⑤ 音量操作

AV音量/マイク音量をつまみ操作
(自室側スピーカーのみ)

AV音声: AV用スピーカーから拡声

マイク音声: マイク用スピーカーから拡声